

vatten  
täta  
vätrum

Byggherarkrådet



# LITEX TÄTSKIKTSSKIVA MONTERINGSANVISNING






**LITEX TÄTSKIKTSSKIVA** är våtrumsskiva och tätskikt i ett. Skivan kan monteras på reglar eller på fasta ytor som till exempel plywood eller betong. Efter montering är väggen klar för plattsättning, utan torktid!



## VÅTRUM INDELAS I VÅTZONER



- **Vätzon 1** = Väggar vid badkar/dusch och väggtor minst 1 meter utanför dessa samt våtrumets hela golvyta. När badkar/duschplats på någon sida omges av skärmvägg som ska plattsättas ingår väggyta mot bad/dusch, inklusive gavel, i vätzon 1. Om del av yttervägg ingår i vätzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande vätzon 1.
- **Vätzon 2** = Övriga väggtor.

**Litex rekommenderar Litex Tätskiktsskiva till vägg i vätzon 1 och 2**

## PRODUKTÖVERSIKT

Type	Produktnamn	Specifikation	
Skiva	Litex Tätskiktsskiva 13 mm	2440*600*13mm. Vikt 1,8kg/skiva	Ång- och vattentät byggskiva, ca 285 milj. s/m
Skiva	Litex Tätskiktsskiva 20 mm	2440*600*20mm. Vikt 2,4kg/skiva	Ång- och vattentät byggskiva, ca 285 milj. s/m
Skiva	Litex Tätskiktsskiva 30 mm	2440*600*30mm. Vikt 2,9kg/skiva	Ång- och vattentät byggskiva, ca 285 milj. s/m
Skiva	Litex Tätskiktsskiva 50 mm	2440*600*50mm. Vikt 3,8kg/skiva	Ång- och vattentät byggskiva, ca 285 milj. s/m
Skarvtape	Litex Självhäftande skarvband	Bredd 10cm, längd 10 m	Skarvtape för Litex Tätskiktsskiva
Monteringslim	Litex Monteringslim	MS Polymer lim för manschetter, 290ml	
Rörmanschett	Litex Rörmanschett Ø 8-18 mm	Manschett för rör upp till Ø 18 mm	
Rörmanschett	Litex Rörmanschett Ø 28-45 mm	Manschett för rör upp till Ø 45 mm	
Rörmanschett	Litex Rörmanschett Ø 40-56 mm	Manschett för rör upp till Ø 56 mm	
Rörmanschett	Litex Rörmanschett Ø 65-110 mm	Manschett för rör upp till Ø 110 mm	
Skruv/bricka	Litex Skruv/bricka 32 mm	Monteringssett, kartong à 300 stk	
Skruv/bricka	Litex Skruv/bricka 42 mm	Monteringssett, kartong à 300 stk	
Monteringskruv	Litex Monteringskruv 32 mm	Skruv 32mm. 100stk/förpackning	
Monteringskruv	Litex Monteringskruv 42 mm	Skruv 42mm. 100stk/förpackning	
Monteringskruv	Litex Monteringskruv 52 mm	Skruv 52mm. 100stk/förpackning	
Monteringsbricka	Litex Monteringsbricka	Bricka ø32mm 100stk/förpackning	
Roller	Litex Räfflad roller	Roller för Litex Självhäftande skarvband	
Fästmassa	Weber Rex Fix	Fästmassa för keramik - ingår i systemet	



## TILLBEHÖR LITEX TÄTSKIKTSSKIVA



# UNDERLAG/FÖRBEREDELSE

- **Temperatur:**

Materialet ska innan påbörjat arbete lagras till samma temperatur som miljön det ska installeras i. Tätskiktsarbeten bör utföras mellan +10 och +30°C.

- **Förberedelser:**

Rör genomföringar och elinstallationer kan begränsas av skivans tjocklek. Säkerställ därför kompatibiliteten med dessa system om de ska installeras i skivor av tjocklekarna 30 och 50 mm. Vid användning på regelverkskonstruktion är det viktigt att i tidigt skede planera för infästningar. Infästningar genom tätskikt för såväl krokar och hyllor som blandare och tvättställ ska säkras i bakomliggande kortling. Detta gäller i de fall där infästningar inte kan limmas fast mot keramik.

- **Väggkonstruktioner:**

Litex Tätskiktsskiva kan monteras på regelverk, skivkonstruktioner eller massiva konstruktioner. Underlag av massiva konstruktioner kan vara formgjuten betong, puts eller spackel. Montage av skivmaterial skall ske enligt leverantörens anvisningar för att garantera att tillräcklig böjstyvhet uppnås. Minsta regeldimension är 45\*70mm.

- **Regelverk:**

Underlag av regelverk kan utgöras av såväl stål som trä. Regelverket ska vara monterat med toleranser enligt aktuell tabell i AMA Hus 18, tabell 43.CB/37, gängse normer, leverantörs eller konstruktörs anvisningar. Litex Våtrumsskiva med tjocklek 13 mm ska monteras på regelverk med c-avstånd på max 300 mm. Litex Våtrumsskiva med tjocklek 20 mm eller mer kan monteras på regelverk med c-avstånd upp till 600 mm. Kortling vid halva skivlängden ska alltid utföras när c-måttet överskrider 300 mm.

- **Skivkonstruktioner:**

Skivkonstruktioner som underlag ska vara installerade efter tillverkarens anvisningar och uppfylla ytjämnhet på vägg med undantag för fasade skarvar enligt AMA Hus 18, tabell 43.CB/37 om inte annat föreskrivits.

- **Betong eller putsade/spacklade/obehandlade murverk:**

Säkerställ att underlaget är rengjort från formolja, lösa partiklar, fett, spackelrester, limrester, färgspill och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Lättbetong bör alltid putsas eller spacklas med lämpligt bruk innan limning av Litex Våtrumsskiva.

- **Försegling mot rör och genomföringar:**

Högst 2 mm hålrum mellan Litex Tätskiktsskiva och rör. Om större hål förekommer ska dessa ilagas med mjukfog, dock ej med silikon.

- **Gällande krav:**

Samtliga branschkrav på underlag, material och deras egenskaper framgår av Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV 15:1. Branschregler kan laddas ned från [www.bkr.se](http://www.bkr.se) eller beställas i tryckt format från Byggkeramikrådet.

- **Åtgång i systemet:**

Nedanstående åtgång specificeras enbart för montering av Litex Våtrumsskiva och tätning av skarvar, inte för tätskiktsmontering på golv. För tätskiktsmontering på golv se specifikation i anvisningen för Litex Membranduk på golv.

	Matlängd	Tolerans
<b>Buktighet</b>	0,25 m 2 m	± 2 mm ± 5 mm
<b>Lutning</b>	L (måtlängd) mm	L / 600 lägst ± 5 mm högst ± 20 mm

Tabell 1: AMA Hus 18 (tabell 43.CB/37)

Produkter	Åtgång
Litex Tätskiktsskiva 13, 20, 30, 50mm	1 skiva = 2440*600mm= 1,46m <sup>2</sup>
Litex Självhäftande skarvband	1,7lm pr. m <sup>2</sup>
Litex Monteringslim	1 tub pr 8 manschetter

Underlag	Infästning	Åtgång
Byggskivor av trä	Litex Monteringsskruv m/bricka	Ca 10 st/m <sup>2</sup>
	Skruvlängd = [tjocklek på Litex Våtrumsskiva] + [Tjocklek på byggskiva] + ca 5mm	
Regelverk av trä	Litex Monteringsskruv m/bricka	Ca 10 st/m <sup>2</sup>
	Skruvlängd = [tjocklek på Litex Våtrumsskiva] + ca 20mm	
Regelverk av stål	FZB Gipsskruv med spets för stål	Ca 10 st/m <sup>2</sup>
	Skruvlängd = [tjocklek på Litex Våtrumsskiva] + 5-10 mm	
	Litex Monteringsbricka	Ca 10 st/m <sup>2</sup>
Betong och murverk	Primer, t.ex Weberfloor 4716	ca 0,15 l/m <sup>2</sup>
	Fästmassa, Weber Rex Fix	ca 2,4kg/m <sup>2</sup>
	13 mm Litex Tätskiktsskiva: Hellimning med 8 mm fixkam	
	20 mm Litex Tätskiktsskiva eller tjockare: Punktlimning i tärningmönster 5 med 15-20 punkter per skiva	

- **Rekommenderade verktyg**

- Kniv
- Borrmaskin med dosborr för rörgenomföringar

- **Vid skruvning av skiva:**

- Skruvdragare

- **Vid limning av skivor:**

- Bruksvisp
- Brukslev
- Fixkam 8 mm (om skivor ska hellimmas mot underlag)

# MONTERING LITEX TÄTSKIKTSSKIVA

## 1. MONTERING LITEX TÄTSKIKTSSKIVA


Litex Tätskiktsskiva ska monteras med 5 mm avstånd mot tak och vinkelrät motstående vägg. Övriga skarvar utföres kant i kant. Montering ska utföras så att ytjämnhet på vägg (inklusive skarvar, vinklar och hörn efter tätning) uppfylls enligt krav i AMA Hus 18 (tabell 43.CB/37), om inte annat föreskrivits. (Se tabell, sidan 5)



## 2. HÅLTAGNING

Placera Litex-skivan mot rören och tryck lätt på skivan över rör genomföringarna så att markering för dessa erhålls på skivans baksida.

Hål för rör genomföringar ska inte vara större än att max 2 mm avstånd mellan rör och skiva uppstår. Större hål måste lagas i efterhand. Håltagningen görs lättast med bormaskin och dosborr i anpassad storlek eller med kniv.



### 3. MONTERING PÅ BYGGSKIVOR AV TRÄ ELLER REGELVERK AV TRÄ ELLER STÅL

Vid montering på fasta underlag som OSB eller Plywood kan alla tjocklekar användas.


Litex Tätskiktsskiva monteras i skivans skarv med följande cc-avstånd mellan skruvar.

13mm=25cm

20mm=30cm

30mm=40cm

50mm=40cm



Vid regler med c/c 600mm används Litex Tätskiktsskiva med tjocklek 20mm eller tjockare.

Skivorna monteras med tillhörande skruvar enligt kapitlet "Åtgångar och produkter i systemet", enligt tabellerna på sidan 6.




Skivorna fästs med Litex skruv/bricka i skarven mellan två skivor.





## 4. MONTERING PÅ BETONG, PUTSADE/SPACKLADE/OBEHANDLADE MURVERK

Mur/betongytan primas innan montering med Weberfloor 4716. Följ producentens anvisning. Litex Tätskiktsskiva monteras med Weber Rex Fix enligt kapitel "Åtgång", enligt tabell på sidan 6. Fästmassan appliceras punktvis med storlek av minst en deciliter i tärningsmönster 5 med 15-20 punkter på baksidan av Litex Tätskiktsskiva.




### MONTERING AV LITEX TÄTSKIKTSSKIVA LIGGANDE

Litex Tätskiktsskiva kan också monteras liggande där detta kan anses vara fördelaktigt.

Vid applicering på regelverk väljs skivtjocklek efter regelavstånd som vid stående applikation, se sidan 5. Litex Tätskiktsskiva skruvas vid liggande applikation mitt i skivan så att samma skruvavstånd som vid stående applicering erhålls. Därefter appliceras en obruten limsträng av Litex Monteringslim efter samtliga kanter på monterad skiva innan nästa skiva monteras kant i kant. Avslutningsvis görs skruvfästning längs skivornas lång och kortsida på varje regel.


*OBS! Både horisontella och vertikala skarvar måste vid liggande applikation förseglas.*




## 5. FÖRSEGLING AV SKARVAR PÅ LITEX TÄTSKIKTSSKIVA

Täta skarvar, vinklarna och infästningspunkterna på vägg (ej golv-/väggvinkel) med Litex Självhäftande skarvband.

Rolla sedan över bandet med Litex Räckflad roller. Rolla både horisontalt och vertikalt.



I invändigt hörn monteras Litex Självhäftande skarvband enklast genom att markera en lodrät linje 5cm från hörnet. Montera bandet längs linjen innan det stryks in i hörnet med handen eller ett plastverktyg.



## 6. FÖRSEGLING AV RÖRGENOMFÖRINGAR PÅ LITEX TÄTSKIKTSSKIVA

Applicera Litex Monteringslim runt röret.


Jämna ut limmet med en murslev så att Litex Rörmanschett kan få god kontakt med limmet. Montera rätt storlek av Litex Rörmanschett.

Tryck fast manschetten och arbeta in den i underlaget. Överskottslim dras in över manschetten.



### KARM


Om dörr eller fönster är placerad i våtzon 1 på någon av de väggar där dusch eller badkar är monterade, skall Litex Självhäftande Skarvband dras ut på karm. Alternativt om karm inte är monterad, kan skarvbandet vikas runt väggens hörn för att på så sätt skydda dess kant. Även andra lösningar kan förekomma.



### PLATTSÄTTNING

Plattsättning kan utföras omedelbart efter försegling av skivskarvar och rör genomföringar.

Använd Weber Rex Fix fästmassa. Använd anpassad fixkam beroende på val av plattstorlek. Plattan monteras genom att trycka och vrida den mot underlaget. Kontrollera regelbundet att plattorna har full täckning av fästmassa.




## 7. VÄGGHÄNGD TOALETT

Installation av vägghängd toalett ska inte göras innan tätskiktets installation, plattsättning och fogning är avklarad i utrymmet. Detta för att tätskiktet ska skydda bakomliggande konstruktion mot vattenskador i händelse av läckage samt att plattor under eller bakom infästning av dessa inbyggnationer ger en tryckfördelning mot underlaget och skyddar tätskiktet.

Tätskiktets installationen och plattsättning på golv under inbyggnationen ska ha fall mot golvbrunn.

### INBYGGNAD AV VÄGGHÄNGD TOALETT

1. Fixtur installeras efter leverantörens anvisningar på färdig keramisk konstruktion.
2. Litex Tätskiktsskiva 20 mm limmas mot keramiken på sidorna och topp samt mot fixtur med Litex Monteringslim.
3. Toalettens placering markeras på framsidan av Litex Våtrumsskiva som monterats på fixturens front. Ett urtag på ca 2x2 cm görs där WC-stolen ligger an mot fixturen.



Urtagen fylls med fästmassa.




Skär till en dräneringsöppning som kan leda ut läckande vatten.



## 8. EFTERKOMMANDE MONTAGE


Borra utmäta infästningar med ett kakel eller klinkerborr i rätt dimension

Fyll borrhålet med Litex Monteringslim innan pluggen monteras. Fyll därefter pluggen med Litex monteringslim innan skruven skruvas in.






# KOMPATIBELT TÄTSKIKTSSYSTEM FÖR GOLV

Litex tätskiktsskivor på vägg kombineras med Litex Membranduk på golv. Anslutning mot Litex tätskiktsskivor beskrivs nedan, för övrigt se monteringsanvisning för Litex Membranduk.



## MONTERING AV INNER/YTTERHÖRN SAMT SKARVBAND

Montera inner- och ytterhörn med monteringslim. Applicera Litex monteringslim på golv och vägg-ytan. Jämna ut limmet med en murslev så att manschetten kan få god kontakt med limmet. Tryck fast manschetten och arbeta in den i underlaget. Överskottslim dras in över manschetten. Påför Litex 2-komponent lim i golv/väggvinkel. Använd murslev eller pensel och ta en vägg i taget. Montera Litex skarvbånd i golv/väggvinkel med överlapp mot hörnmanschetten. Överlappen skall vara på ca. 2,5 cm. Jämna till med murslev eller pensel. Slutligen appliceras 2-komponent lim jämnt med murslev eller pensel över skarvbandet och minst 3 cm ut på varje sida.



Ytterligare metod för anslutning kan användas, kontakta Litex för beskrivning.

## REPARATION

Reparation av skadat tätskikt kan vara möjlig beroende på förutsättningar i det enskilda fallet, vid osäkerhet ska Litex kontaktas.

## KONTROLL / DOKUMENTATION

Kvalitetsdokument enligt reglernas Bilaga A, skall utfärdas av BKR behörig entreprenör och vara undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. Det skall tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskiktssystemet överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört. Kopia av kvalitetsdokument och monteringsanvisning för det av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystemet arkiveras för egen dokumentation och för att kunna uppvisas i samband med kvalitetsöversyn.

## SKÖTSEL

Skötselansvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvireras från Byggkeramikrådet i digitalt och tryckt format. Skötselansvisningar framgår även i Byggkeramikhandboken, [www.bkr.se](http://www.bkr.se)



# DEN SMARTASTE VÄGEN TILL ETT NYTT BADRUM



---

Protan AB  
Gunnebogatan 22  
163 53 Spånga  
Sverige  
E-post: [sale@protan.se](mailto:sale@protan.se)  
Tlf: +46 (0)8 564 733 40

[www.protan.se](http://www.protan.se)



Följ oss på Facebook